

GRAPHTEC Data Logger - GL800/ 200 시리즈

Graphtec GL840/GL240 소프트웨어 및 드라이버 설치

1. 최신 소프트웨어 및 드라이버를 설치하기 위하여 <http://www.graphteccorp.com> 에 접속합니다.
메뉴 상단의 "Support"를 선택합니다.



다음 화면에서 Software & Drivers > Instrumens 를 선택합니다.



2. 보유 제품을 선택합니다.

Software & Drivers

Instruments	USB driver			Language	Control Software			Converters (Graphtec binary to text format)
	Windows Vista (x32 and x64 edition)	Windows 7 / 8 / 8.1 (x32 and x64 edition)	Windows 10 (x32 and x64 edition)		Windows Vista (x32 and x64 edition)	Windows 7 / 8 / 8.1 (x32 and x64 edition)	Windows 10 (x32 and x64 edition)	
GL7000	go to the product support page.							
GL2000	go to the product support page.							
GL980	go to the product support page.							
GL840	go to the product support page. ← GL840M, GL840WV							
GL240	go to the product support page.							

3. 선택한 제품의 **USB드라이버**와 **Software**를 다운로드하여 설치합니다.

Drivers

Item	Version	Update	Download
USB Driver	ver.2.03	Nov. 2017	Download file

중요> PC와 USB와 연결을 위하여는 반드시 USB드라이버를 설치하셔야 합니다.

Softwares

Item	Language	Version	Update	Download
GL100_240_840-APS *Please use it by the latest firmware.	-	ver.1.25	Oct. 2018	Download file

이외 다른 기술자료가 필요하시면 www.vizz.co.kr / 고객센터를 방문하시거나 아래 연락처로 연락 하십시오.